

# CafeRomantica

NICR10..

**Espressomaskine**

**Brugermanual**

Oversættelse: [www.rigtigkaffe.dk](http://www.rigtigkaffe.dk)



**NIVONA**

**En passion for kaffe.**

<b>2. FØRSTE OPSTART</b> .....	<b>74</b>
2.1. KOM GODT I GANG .....	74
2.2. DE VIGTIGSTE FUNKTIONER.....	74
2.3. PÅFYLDNING	
2.4. FØRSTE	
AF VAND OG BØNNER .....	74
OPSTART.....	75
2.5. TÆND APPARAT.....	76
2.6. ØKO-TILSTAND .....	77
<b>3. GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER</b> .....	<b>77</b>
3.1. INDSTILLING AF MASKINEN TIL BRUG MED ELLER UDEN FILTER .....	77
3.2. INDSTIL	
VANDHÅRDHEDEN .....	77
3.3. INDSTIL AROMA -PROFILER.....	77
3.4. INDSTIL TEMPERATUR .....	77
3.5. VÆLG SPROG.....	78
3.6. INDSTIL TID.....	78
3.7. KOMFORT INDSTILLINGER .....	79
3.8. STATISTIKKER .....	80
3.9. FABRIKSINDSTILLINGER .....	80
3.10. BLUETOOTH .....	80
<b>4. BRYGNING AF KAFFEDRIKKE</b> .....	<b>80</b>
4.1. BRYGNING AF INDIVIDUELLE KAFFEDRIKKE HVER GANG.....	81
4.2. TILPASNING AF STANDARDINDSTILLINGERNE FOR DRIKKE UDEN MÆLK (ESPRESSO, KAFFE, CAFFÈ AMERICANO) .....	82
4.3. TILPASNING AF STANDARDINDSTILLINGERNE FOR DRIKKE MED MÆLK (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, VARM MÆLK, MÆLKESKUM) .....	83
4.4. TILPASNING AF STANDARDINDSTILLINGERNE FOR VARMT VAND .....	86
4.5. "MIN KAFFE" - LAV DINE EGNE KAFFEOPSKRIFTER .....	86
4.6. JUSTER FORMALINGSGRADEN .....	87
4.7. ANVENDELSE AF MALET KAFFE (FX KOFFEINFRI KAFFE).....	87
<b>5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE</b> .....	<b>88</b>
5.1. SKYL MÆLKESYSTEMET .....	88
5.2. SKYLNING AF SYSTEMET.....	88
5.3. RENGØRING AF MÆLKESKUMMER.....	88
5.4. SYSTEM	
RENGØRING .....	89
5.5. AFKALKNING .....	90
5.6. REGELMÆSSIG MANUEL RENGØRING.....	91
5.7. RENGØRING AF BRYGGEENHEDEN .....	91
5.8. UDSKIFTNING AF FILTER.....	92
5.9. VEDLIGEHOLDSELS STATUS .....	92
<b>6. SYSTEMMEDDELELSER</b> .....	<b>93</b>
<b>7. PROBLEMLØSNING</b> .....	<b>94</b>
<b>RESERVEDELE / TILBEHØR</b> .....	<b>95</b>

## 2. Første opstart

### 2.1. Kom godt i gang

• Pak apparater og alle tilhørende elementer ud.

Følgende er delt i pakken:

- Brugermanual •
- Garanti
- Måleske
- Til rengøringsstabletter
- Til Nivona Claris-filter
- En teststrip til test af vandhårdhed
- Mælkebeholder med mælkeslange og tilslutning

**ⓘ Bemærk: Hvis maskinen skal til service bør den sendes i original emballage. Det anbefales at gemme emballagen.**

• Placer maskinen på en plan overflade.

• Tilslut maskinens ledning til en stikkontakt.

• Maskinen er udstyret med ledningsoprul, så evt overskydende ledning kan rulles op bagpå maskinen.

### 2.2. De vigtigste funktioner

Din NIVONA kaffemaskine gør det muligt at brygge kaffe i henhold til dine individuelle behov. Mange funktioner giver dig mulighed for at bruge enten touchskærmen (fig 1/A) ved at trykke på den eller drejeknappen (fig. 1/B) ved at dreje og trykke på den. Du kan også anvende løsninger.

- **Display og touchskærm** (fig. 1/A): Ved at berøre et symbol (fx symbolet for indstillinger eller rengøring) kan du åbne for de respektive menuer, hvor du kan ændre på maskinens indstillinger. I undermenuerne kan du vælge punkter ved at berøre pilene. Ved at berøre OK bekræfter du værdien eller menupunktet. Ved at berøre EXIT forlader du den respektive menu og går et niveau tilbage. Ved at berøre START begynder processen eller brygningen.
- **Drejeknap** (fig. 1 / B): Ved at dreje på knappen kan den indstillede værdi ændres. Ved at trykke på drejeknappen bekræftes værdien.
- **Symbol for indstillinger** (fig. 1/C): ved at berøre symbolet åbner du for undermenuen, hvor du kan indstilles ved hjælp af drejeknappen eller touchskærmen.
- **Symbol for vedligeholdelse** (fig. 1/D): ved at berøre symbolet åbner du for undermenuen, hvor du kan navigere ved hjælp af drejeknappen eller touchskærmen.
- **Højdejusterbart kaffeudløb** (fig. 1/E): udløbet kan justeres, så det passer til dine kopper, ved kl. • skubbe den op eller ned.

**ⓘ Bemærk: Når du skal fjerne drypbakken og grumsbeholderen skal kaffeudløbet skubbes op.**

- **Mælkebeholder:** Fyld mælkebeholderen med friskt, koldt mælk. Luk låget og tilslut den ene ende af mælkeslangen til beholderen og den anden til mælkesystemet.

### 2.3. Påfyldning af vand og bønner

• Åbn dækslet til venstre (fig 1/F), fjern vandbeholderen (fig. 2) og skyl den med leje, koldt vand.

• Fyld vandtanken til minimum-mærket (0,7L) og sæt den tilbage i maskinen.

• Luk låget til venstre (fig. 1/F).

**⚠ OBS: Brug kun koldt, leje vand i vandtanken. Brug aldrig dansk vand eller andre væsker.**

• Åbn dækslet til højre (fig 1/G og 3) og fjern låget til bønnebeholderen.

• Fyld med friske, ristede kaffebønner. Brug ikke grønne eller smagstilføjede bønner.

• Fyld kun med ubehandlede, ristede kaffebønner. •

Sæt låget på og luk dækslet igen.

**⚠ OBS: Brug aldrig kaffebønner, der er behandlet under eller efter ristning med sukker eller lignende. Dette kan skade kværnen, og reparationen er ikke dækket af garantien.**

## 2.4. Første opstart

ÿ Tænd for apparatet med tænd / sluk-kontakten (fig. 1/H).

### Indstil sprog

ÿ Drej drejeknappen for at vælge sprog.

ÿ Tryk på drejeknappen for at bekræfte din indstilling.

Displayet vil nu skrive "Indsæt filter?"

#### 2.4.1. Brug af apparatet med filter

Inkluderet i kassens indhold er et Nivona Claris filter. Ved brug af dette filter, skal maskinen afkalkes mindre hyppigt, da filteret blødgør vandet apparatet.

ÿ Drej drejeknappen til "Installationsfilter? Ja" og tryk på den for at fortælle maskinen, at et filter er i brug.

Displayet viser "Indsæt filter"

ÿ Tøm vandbeholderen (fig. 1/F og 2) og skru forsigtigt filteret fast i bunden af vandtanken ved hjælp af måleskeens ende (fig 4).

**⚠ OBS: Overspænd ikke filteret.**

ÿ Fyld vandtanken med leje vand til over minium-mærket (0,7L) og sæt den tilbage i maskinen.

ÿ Luk låget til venstre (fig. 1/F)

ÿ Placer en stor beholder (min. 0,5 L) under kaffeudløbet (fig 1/E) og tryk på drejeknappen eller berør fortsæt symbolet.

Systemet skylles nu igennem. Displayet viser teksten "Filter skylles".

ÿ Vent indtil, der ikke kommer mere vand ud af kaffeudløbet.

Displayet viser nu "Skyl venligst".

ÿ Tryk på drejeknappen eller berør start-symbolet på skærmen. Displayet viser "Systems skylles".

Når maskinen har opnået den rette temperatur, vil hovedmenuen vises på displayet. Maskinen er nu klar til brug.

Den første kop: når den første kop brygges vil kværnen være tom. I visse tilfælde vil der stå "Påfyld bønner" på displayet og der vil ikke brygges kaffe.

ÿ Hvis det sker, skal du følge displayets instruktion og tryk på drejeknappen igen.

Bearbejdet vil nu gentages.

**i Bemærk: Hvis du bruger et filter og har aktiveret det i maskinen, vil vandhårdheden automatisk sættes til 1. Maskinen skal afkalkes mindre hyppigt - dog skal der altid afkalkes, når maskinen beder om det og altid med FILTERET FJERNET. Filteret skal kasseres efter ca. 50 L vand (se filterskift i kapitlerne 5.1 og 5.2).**

**⚠ Bemærk: Selv om displayet ikke skriver "Please Change Filter", bør det altid gøres efter max til måneder, hvis maskinen ikke bruges regelmæssigt (se kapitel 5.8).**

#### 2.4.2. Brug af apparatet uden filter

Hvis du foretrækker at bruge maskinen og filteret, skal du vælge "Filter installeret? Nej". Dette er vigtigt, da maskinen skal afkalkes oftere afhængig af vandhårdheden.

ÿ Drej drejeknappen over på "Filter installeret? Nej", og tryk på drejeknappen for at bekræfte.

Displayet viser nu niveauet for vandhårdhed.

**i** **OBS: de indre rør kan være tomme, når maskinen starter op. Displayet vil vise "Please Fyld".**

ÿ Placer en stor beholder (min. 0,5 L) under kaffeudløbet (fig 1/E). ÿ Tryk på drejeknappen.

Systemet fyldes med vand, som kan komme ud af kaffeudløbet (fig 1/E).

Displayet vil vise "VENLIGST SKYL", når maskinen har nået den rette temperatur. ÿ

Tryk på drejeknappen.

System fyldes nu med vand.

#### 2.4.3. Justering af vandets hårdhed

Maskinen skal afkalkes jævnlige, afhængigt af vandhårdheden i dit område. For at systemet kan indikere, hvornår afkalkningen skal foretages, er det vigtigt, at du indstiller den hårdhedsgrad før første brug.

**Niveau 3** er standardindstillingen fra fabrikken.

Test vandhårdheden med den medfølgende strip. ÿ

Dyp teststrip'en i vand og ryst den let. ÿ Efter

ca. 1 minut vil du kunne læse resultatet ved at tælle de røde prikker på strimlen. ÿ De forskellige niveauer er som følger: **Teststrimmel /**

**hårdhedsgrad 1** rød

prik / 1-7° = Niveau 1 2 røde

prikker / 8-14° = Niveau 2 3 røde

prikker / 14-21° = Niveau 3 5 røde

prikker / > 21° = Niveau 4 **Hvis**

**i** **teststrimlen ikke viser røde prikker, sættes vandhårdheden til niveau 1.**

Sådan indstilles vandhårdheden:

ÿ Drej drejeknappen over på den korrekte hårdhedsgrad og tryk på drejeknappen for at bekræfte.

Displaet viser "Skyl venligst" ÿ

Tryk på drejeknappen. Displayet viser "System fyldes".

Systemet fyldes nu med vand og varmes op.

Displayet viser "Skyl venligst". ÿ

Tryk på drejeknappen. Displayet viser "SYSTEM RINSES".

Når maskinen er klar til brug vil hovedmenuen vises på displayet.

**Den første kop:** når den første kop brygges vil kværnen være tom. I visse tilfælde vil der stå "Påfyld bønner" på displayet og der vil ikke brygges kaffe. ÿ

Hvis det sker, skal du følge displayets instruktion og tryk på drejeknappen igen.

Bearbejde gentages.

#### 2.5. Tænd apparatet

Når du har indstillet maskinen første gang, gøres følgende for at tænde maskinen:

ÿ Tænd for apparatet ved hjælp af tænd / sluk-knappen (fig. 1/H).

Displayet viser "NIVONA, SYSTEM varmere op".

Når maskinens rette temperatur er nået, viser displayet "Skyl venligst". ÿ

Tryk på drejeknappen eller berør start-symbolet.

Systemet skal igennem, og maskinen er klar til brug. Displayet viser hovedmenuen (fig. 1/A).

**i** **Note: Hvis maskinen ikke anvendes i en længere periode, skal den slukkes ved hjælp af tænd / sluk**

## knappen (fig 1 / J.). Træk ledningen ud af stikkontakten.

### 2.6. ØKO-tilstand

Hvis drejhjulet eller knapperne ikke anvendes i en længere periode, vil maskinen automatisk gå i ECO mode. Displayet viser nu teksten "Energibesparelse".

ÿ Tryk på drejknappen for at forlade ECO mode.

Displayet viser hovedmenuen.

## 3. Grundlæggende indstillinger

**i Bemærk: maskinen er for programmeret til alle typer kaffe- og mælkedrikke, så du kan brygge din første kop kaffe med det samme (se kapitel 4).**

ÿ For at tilpasse grundindstillingerne drej da drejknappen over på "Indstillinger" i hovedmenuen eller berøringssymbolet.

ÿ Tryk på drejknappen for at åbne menuen "Indstillinger".

ÿ Vælg menupunktet, som du ønsker at ændre ved at dreje på drejknappen.

ÿ Åbn den valgte menu ved at trykke på drejknappen.

ÿ Drej på drejknappen for at ændre indstillingen.

ÿ Tryk på drejknappen for at bekræfte indstillingen.

ÿ Ved at trykke på EXIT-knappen går du et trin tilbage i menuen.

### 3.1. Indstilling af maskinen til brug med eller uden filter

ÿ Drej drejknappen over på "Indstillinger", og tryk på drejknappen eller berør symbolet.

ÿ Vælg "Filter" i menuen "Indstillinger" ved at dreje på drejknappen.

Brug maskinen med filter: følg proceduren i 2.4.1.

Brug maskinen uden filter: følg proceduren i 2.4.2.

ÿ Tryk på Exit knappen for at forlade menuen.

### 3.2. Indstil vandhårdheden

ÿ Indstil vandets hårdhed ved at dreje drejknappen over på "Indstillinger". Tryk på drejknappen eller berør symbolet.

ÿ Åbn "Indstillinger" og vælg "Vandhårdhed" ved at trykke på drejknappen.

Følg proceduren i 2.4.3.

ÿ Tryk på Exit knappen for at forlade menuen.

### 3.3. Indstil aroma -profiler

Du kan justere din kaffes aroma efter smag. For at gøre dette, kan du vælge en af de 3 aromaprofiler i menuen "Aroma", som forskellige vandets tryk. "Dynamic" giver en vandet et dynamisk gennemløb, "Konstant" står for konstant gennemløb og "Intensiv" for et intenst gennemløb. Fabriksindstillingen er "Individuel", hvilket betyder, at du kan vælge aromaprofil for hver enkelt kaffeopskrift. Vælger du en af de øvrige i menuen, vil denne gælde for alle opskrifter.

**👍 Tip: Test din foretrukne aroma på en drik.**

ÿ Indstil aroma-profilerne ved at dreje drejknappen over på "Indstillinger". Tryk på drejknappen eller berør symbolet.

ÿ Drej drejknappen over på "Aroma" og tryk på den.

ÿ Drej drejknappen over på aromaprofilen, du ønsker at anvende.

ÿ Tryk på drejknappen for at bekræfte dit valg.

ÿ Tryk på Exit knappen for at forlade menuen.

### 3.4. Indstil temperaturer

Du kan indstille temperaturen til "Normal", "Høj", "Maximum" eller "Individuel". Maskinens fabrik

indstilling er sat til "Høj". Hvis temperaturen ændres, vil det gælde for alle kaffedrikke.

Du kan vælge at sætte temperaturen for hver kaffedrik til "Individuel" (se herunder). Indstil temperamenteren til "Individuel" som følger. ÿ

Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk for at åbne menuen. ÿ Drej drejeknappen over på "Temperatur" og tryk for at åbne menuen. ÿ Drej drejeknappen over på kaffe, mælk eller varmt vand. ÿ Tryk på drejeknappen for at bekræfte. ÿ Tryk på drejeknappen for at indstille temperaturen. ÿ Tryk på drejeknappen for at bekræfte dit valg.

Displayet viser de øvrige temperaturer til kaffe, mælk eller varmt vand.

ÿ Du kan ændre de andre indstillinger herfra eller forlade menuen ved at dreje drejeknappen over på "Exit" og tryk på knappen.

### 3.5. Vælg sprog

ÿ Sproget ændres ved at dreje drejeknappen over på "Indstillinger". Tryk på drejeknappen eller berør symbolet.

ÿ Drej drejeknappen over på "Sprog" og tryk på den. ÿ

Ved at dreje på drejeknappen kan du vælge det ønskede sprog. ÿ

Tryk på drejeknappen for at bekræfte det valgte sprog. ÿ

Du kan ændre de andre indstillinger herfra eller forlade menuen ved at trykke på Exit-knappen.

### 3.6. Indstil tid

#### 3.6.1. Autosluk

Denne funktion lader dig vælge, hvornår maskinen skal slukke af sig selv efter sidste brug.

Standardindstillingen er 10 minutter

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ

Drej drejeknappen over på "Tider" og tryk på knappen. ÿ

Vælg "Auto-off kl." og tryk på knappen.

Displayet viser de tilgængelige autosluk intervaller.

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede tid, og tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. ÿ Du kan ændre de andre indstillinger herfra eller forlade menuen ved at trykke på Exit-knappen.

#### 3.6.2. Auto-tænd

Maskinen kan indstilles til at tænde af sig selv på et bestemt tidspunkt, fx så den er klar til morgenkaffen.

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ

Drej drejeknappen over på "Tider" og tryk på knappen. ÿ

Vælg "Auto-on kl." og tryk på knappen. ÿ

Drej drejeknappen over på "AKTIVER" og tryk på den.

Start med at indstille uret. Displayet viser tidspunkt på dagen. ÿ

Drej drejeknappen over på den ønskede tid og tryk på den. ÿ Drej

drejeknappen over på det ønskede minut og tryk på den.

Uret er indstillet. Displayet viser "Auto-on kl." ÿ

Drej drejeknappen over på den ønskede tid for auto-tænd og tryk på knappen. ÿ Drej

drejeknappen over på de ønskede minutter for auto-tænd og tryk på knappen.

Auto-tænd funktionen er nu gemt og vises på displayet.

Sådan slås Auto-tænd funktionen fra:

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet.

ÿ Drej drejeknappen over på "Tider" og tryk på knappen.

ÿ Vælg "Auto-on kl." og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på "Deaktiver" og tryk på knappen.

Auto-tænd funktionen er nu deaktiveret.

ÿ Tryk på knappen EXIT flere gange for at forlade menuen.

### 3.7. Komfort indstillinger

#### 3.7.1. Kopvarmer

Med denne funktion, vil kopvarmeren automatisk blive tændt, når maskinen tændes, hvis indstillingen "Kopvarmer Auto-tænd" er indstillet sammen med maskinens Auto-tænd funktion. Kopvarme kan manuelt tændes og slukkes med knappen på toppen af maskinen (fig. 1 / K).

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet.

ÿ Drej drejeknappen over på "Komfortindstillinger" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på "Kopvarmer" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede indstilling "Til" eller "ECO" og tryk på knappen.

ÿ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

#### 3.7.2. Lås display

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge om touchskærmen er låst eller ej. Hvis du vælger "TIL", låses displayet, når der ikke har været aktivitet i en periode. På den måde undgår man uønsket brug og besparer energi.

#### **Bemærk: En låst skærmlåse ved at bruge drejeknappen.**

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet.

ÿ Drej drejeknappen over på "Komfortindstillinger" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på "Lås skærm" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede indstilling og tryk på knappen.

Displayet viser de øvrige indstillinger.

ÿ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

#### 3.7.3. Mælkeprodukter

Med denne funktion kan du slå mælkeprodukter til eller fra. Du kan fx fravælge mælkeprodukter, hvis du ikke kan garantere at maskinen rengøres efter forskrifterne.

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet.

ÿ Drej drejeknappen over på "Komfortindstillinger" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på "Mælkeprodukter" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede indstilling og tryk på knappen.

Displayet viser de øvrige indstillinger.

ÿ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

#### 3.7.4. Skylning ved sluk

Fra fabrikken er den automatiske skylning aktiveret. Hver gang maskinen tændes, vil den opvarme vandet og bede om en skylning for at sikre, at der altid anvendes friskt vand. Beskeden vil stå på displayet og skal startes manuelt ved at trykke på drejeknappen eller ved at berøre start-symbolet.

Den automatiske skylning kan deaktiveres:

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet.



ÿ Drej drejeknappen over på "Komfortindstillinger" og tryk på knappen. ÿ Drej drejeknappen over på "Skylning ved sluk" og tryk på knappen. ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede indstilling og tryk på knappen. Displayet viser de øvrige indstillinger. ÿ

Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

**(i) Bemærk: Selvom skylningen er aktiveret, vil det kun ske, hvis der er brygget mindst en kop kaffe.**

### 3.7.5. Hurtig start

Denne funktion lader dig vælge, om du ønsker at brygge med det samme, du berører skærmen, eller om du vil have mulighed for at indstille drikken først. I dette tilfælde vil du først kunne indstille og derefter aktivere brygningen separat. ÿ Drej drejeknappen

over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ Drej drejeknappen over på "Komfortindstillinger" og tryk på knappen. ÿ Drej drejeknappen over på "Hurtig start" og tryk på knappen. ÿ Drej drejeknappen over på "Ja" eller "Nej" og tryk på knappen.

Displayet viser de øvrige indstillinger. ÿ

Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

### 3.8. Statistikker

Menuen "Statistik" viser, hvor mange drikke, der er brygget siden maskinens første start.

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ Drej drejeknappen over på "Statistik" og tryk på knappen. ÿ Drej på drejeknappen for at se de forskellige statistikker. ÿ Tryk på drejeknappen for at lukke statistikkerne.

Displayet viser de øvrige indstillinger. ÿ

Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

### 3.9. Fabriksindstillinger

Alle indstillinger og kaffeopskrifter kan gendannes til fabriksindstillingerne. ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ Drej drejeknappen over på "Fabriksindstillinger" og tryk på knappen. ÿ Drej drejeknappen over på "Nulstil opskrifter" eller "Nulstil". ÿ Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser de øvrige indstillinger.

ÿ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

### 3.10. Bluetooth

Nivonas kaffe app giver dig mulighed for at styre dine maskiner primære funktioner og indstillinger. App'en er tilgængelig i Google Play Store og Apple App Store. "Bluetooth" menuen giver dig mulighed for at forbinde din smartphone med din maskine. ÿ Drej

drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ Drej drejeknappen over på "Bluetooth" og tryk for at åbne menuen. ÿ Drej drejeknappen over på "Forbind" for at skabe kontakt til din smartphone. Følg instruktionerne jeg app'en.

ÿ Drej drejeknappen over på "Afbryd" og tryk for at afbryde forbindelsen til din smartphone. ÿ Tryk på drejeknappen for at bekræfte.

## 4. Brygning af kaffedrikke

Din Nivona maskine tilbyder en række muligheder for at tilpasse kaffen efter din personlige smag. De fleste valg giver mulighed for at bruge touchskærmen (fig. 1/A) ved at berøre den, eller drejeknap

pen (fig. 1/B) ved at dreje og trykke på den. Du kan også bruge begge muligheder. De grundlæggende funktioner er generelt ens:

- **Display og touchskærm** (fig. 1/A): Ved at berøre et symbol (fx symbolet for indstillinger eller vedligeholdelse) kan du åbne de forskellige menuer. I undermenuerne kan du navigere ved at berøre pil-symbolerne. Ved at berøre OK bekræfter du en værdi eller et valg. Ved at berøre EXIT forlader du den respektive menu og går et skridt tilbage. Ved at berøre START påbegyndes en proces eller brygning.
  - **Drejeknap** (fig. 1/B): Ved at dreje på drejeknappen ændres indstillingen. Ved at trykke på den bekræftes den valgte indstilling
  - **Symbol for indstillinger** (fig. 1/C): Ved at berøre dette symbol åbner du menuen, hvor du kan ændre på dine indstillinger.
  - **Symbol for vedligeholdelse** (fig. 1/D): Ved at berøre dette symbol åbner du menuen, hvor du kan gennemgå de forskellige vedligeholdelsesprogrammer.
  - **Højdejusterbart kaffeudløb** (fig. 1/E): Ved at skubbe kaffeudløbet op eller ned, kan du justere højden på udløbet.
- i** **Note: I øverste linje i displayet vises de nuværende indstillinger på den pågældende kaffedrik. Volu men til venstre, styrke i midten og aroma til højre.**

Hver kaffedrik kan indstilles på to måder:

- a) Du kan ændre den personlige indstilling for hver enkelt individuel, som forklaret i 4.1. I dette tilfælde bevares standardindstillingerne.
- b) Eller du kan ændre standardindstillingerne under "Kaffeopskrifter" i menuen "Indstillinger". Standardindstillingerne er en del af fabriksindstillingerne. Du kan ændre dem som forklaret fra 4.2. til 4,5.

**Den første kop:** når den første kop brygges vil kværnen være tom. I visse tilfælde vil der stå "Påfyld bønner" på displayet og der vil ikke brygges kaffe.

ÿ Hvis det sker, skal du følge displayets instruktion og tryk på drejeknappen igen.

Bearbejdet vil nu gentages.

#### **Ved brygning af to kopper:**

ÿ For at brygge to kopper direkte efter den anden, tryk da på drejeknappen til gange hurtigt efter hinanden, for at starte processen eller tryk på kop-symbolet i midten nederst på skærmen. Ved brygning af to kopper kaffe på samme tid, vil kværnen automatisk male ad to omgange. Hvis der ikke er nogen vand eller bønner eller hvis drypbakken skal tømmes, vil de respektive symboler vises på displayet. I dette tilfælde vil anden kop ikke blive brygget.

ÿ Følg displayets instruktion og tryk en gang på drejeknappen for at brygge den anden kop.

#### **4.1. Brygning af individuelle kaffedrikke hver gang**

Hver brygning kan tilpasses uafhængigt af standardindstillingerne under "Kaffeopskrifter".

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede drik eller berør symbolet på skærmen, fx Latte Macchiato.

ÿ Drej drejeknappen til den ønskede indstilling bliver blå i displayet og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen for at ændre indstillingen og tryk for at bekræfte.

**i** **Note: Denne metode gør det muligt at ændre indstillingerne i øverste linje før brygningen påbegyndes.**

ÿ Tryk på drejeknappen eller berør "Start" på displayet for at påbegynde brygningen.

**i** **Note: Hvis du brygger to kopper ad gangen skal du sikre dig, at kopperne står korrekt under hvert sit udløb (fig. 5 og 6).**

**i** **Note: Har du startet brygning ved en fejl eller for tidligt, er det muligt at ændre på en række parametre under brygningen. Displayet vil vise hvilke med blinkende ikoner.**

ÿ Når symbolet blinker kan du ved at dreje på drejhjulet ændre indstillingen.

Først vil symbolet for kaffestyrke blinke, derefter indikatoren for volumen. ÿ  
 Ønskes brygning afbrudt, trykkes der blot på drejeknappen eller "Afbryd" berører skærmen.  
 Displayet viser "Afbudt" og processer afbrydes.

#### 4.2 Tilpasning af standardindstillinger for drikke uden mælk (ESPRESSO, KAFFE, CAFFÈ AMERIKANO)

Fabriksindstillinger er følgende:

- Espresso: Medium styrke, mængde 40ml, aromaprofil "Intensiv". Displayet viser "ooo 40ml III".
- Kaffe: Medium styrke, mængde 120ml, aromaprofil "Dynamisk". Displayet viser "ooo 120ml I".
- Americano: Medium styrke, mængde 120ml, aromaprofil "Konstant". Displayet viser "ååå 120ml II".

Følgende instruktioner er gældende, når "Hurtig start" er slået fra (se 3.7.5.). ÿ Stil en kop under kaffeudløbet (fig. 5). ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx espresso). Tryk på drejeknappen eller berør de relateret drik.

**i Note: I nederste linje på displayet vises de aktuelle indstillinger for den pågældende drik. Volumen til venstre, styrke i midten og aromaprofil til højre.**

**i Note: Hvis du brygger to kopper ad gangen skal du sikre dig, at kopperne står korrekt under hvert sit udløb (fig. 5 og 6).**

ÿ Drej drejeknappen indtil den valgmulighed bliver blå og tryk på knappen. ÿ Drej drejeknappen for at ændre indstillingen, og tryk på knappen for at bekræfte.

**i Note: Det er muligt at ændre alle indstillingerne i øverste linje før brygningen påbegyndes.**

ÿ Start brygningen ved at trykke på drejeknappen eller berøre "Start" symbolet.

Kopbelysningen tændes. Maskinen brygger en kop af den valgte drik med standardindstillingerne.

#### Brygning af to

**kopper** ÿ For at brygge to kopper lige efter hinanden, tryk da på drejeknappen til gange hurtigt efter hinanden eller berør kop-symbolet for at starte processen.

Displayet viser tallene "1" eller "2" i midten foruden på skærmen.

#### 4.2.1. Live programmering

Du kan ændre standardindstillingerne under brygning som følger. ÿ

Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør ikonet for indstillinger. ÿ Drej drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen. ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx espresso) og tryk på knappen. ÿ Drej drejeknappen over på "live programmering". ÿ Placer en kop under kaffeudløbet (fig. 5). ÿ Tryk på drejeknappen for at ændre standardindstillingerne.

Displayet viser "Vælg kaffestyrke".

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for stærkere)

ÿ Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser "Vælg aromaprofil".

ÿ Drej drejeknappen for at vælge aromaprofil (se 3.3. for information om aromaprofilerne). ÿ Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser "Vent venligst". Kværnen maler kaffebønnerne, maskinen varmere op og brygningen begynder.

Displayet viser "Stop kaffe?".

ÿ Tryk på drejeknappen, når den ønskede kaffemængde er opnået.

Standardindstillingen på den valgte kaffedrik (fx espresso) er nu blevet ændret og gemt. Displayet viser "Kaffeopskrift gemt" i et kort øjeblik og vil derefter vende tilbage til menuen med de nye standardindstillinger.

#### 4.2.2. Manuel programmering

Du kan også ændre og gemme standardindstillingerne manuelt.

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet.

ÿ Drej drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen.

ÿ Vælg den ønskede drik (fx espresso) og tryk på drejeknappen.

##### **Vælg kaffestyrke**

ÿ Drej drejeknappen over på "Styrke" og tryk på knappen.

ÿ Drej på drejeknappen for at vælge den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for stærkere). Tryk for at bekræfte valget.

##### **Vælg aromaprofil**

ÿ Drej drejeknappen over på "Aroma" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede aromaprofil (se 3.3.). Tryk for at bekræfte valget.

##### **Vælg kaffemængde**

ÿ Drej drejeknappen ned på "Kaffemængde" og tryk på knappen.

ÿ Drej på drejeknappen for at vælge den ønskede kaffemængde (fra 20 til 240ml) og tryk på knappen.

##### **Vælg temperatur (Hvis "Temperatur" er sat til "Individuel" se 3.4.)**

ÿ Drej drejeknappen over på "Temperatur" og tryk på knappen.

ÿ Drej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maksimum) og tryk på knappen.

ÿ For at forlade indstillingerne drejes drejeknappen over til "Exit". Tryk på knappen eller berør skærmen.

#### 4.3. Tilpasning af standardindstillinger for drikke med mælk

(CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, VARM MÆLK, MÆLKESKUM)

Fabriksindstillinger er følgende:

- Cappuccino: medium styrke, mængde 200ml, aromaprofil "Konstant". Displayet viser "ooo 200ml II".
- Caffè Latte: medium styrke, mængde 200ml, aromaprofil "Konstant". Displayet viser "ååå 200ml II".
- til Latte Macchiato: medium styrke, mængde 300ml, aromaprofil "Konstant". Displayet viser "300 ml ooo II".
- Varm mælk: mængde 150ml. Displayet viser "150ml".
- Mælkeskum: mængde 150ml. Displayet viser "150ml".

Det specielle mælkesystem gør det muligt direkte at sætte mælkeslangen i mælkekartonen eller en anden type beholder. Maskinen doserer selv mælken, som skummes og løber ned i koppen.

ÿ Tilslut mælkeslangen til det højdejusterbare kaffeudløb (fig. 7).

ÿ Sæt slangen direkte i din mælkekarton eller sæt den fast i mælkebeholderen

**⚠ OBS: Indtørrede mælkeester kan være vanskelige at fjerne. Rengør grundigt så snart du er færdig med at bruge systemet. altid instruktionerne for "Opsummer skylles".**

Følgende instruktioner er gældende, når "Hurtig start" er slået fra (se 3.7.5.).

ÿ Stil en kop eller et glas under kaffeudløbet (fig. 5).

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx Latte macchiato). Tryk på drejeknappen eller

berør de relevante drik.

**i** **Note: I displayets nederste linje vises de nuværende indstillinger for den valgte kaffedrik. Volumen til venstre, styrke i midten og aromaprofil til højre.**

ÿ Drej drejeknappen til den ønskede indstilling bliver blå i displayet og tryk på knappen. ÿ Drej drejeknappen for at ændre indstillingen og tryk for at bekræfte.

**i** **Note: Det er muligt at ændre alle indstillingerne i øverste linje før brygningen påbegyndes.**

ÿ Start brygningen ved at trykke på drejeknappen eller berøre "Start" symbolet.

Kopbelysningen tændes. Maskinen brygger en kop af den valgte drik med standardindstillingerne.

### Brygning af to

**kopper** ÿ For at brygge to kopper lige efter hinanden, tryk da på drejeknappen til gange hurtigt efter hinanden eller berør kop-symbolet for at starte processen.

Displayet viser tallene "1" eller "2" i midten forneden på skærmen.

#### 4.3.1. Live programmering

Du kan ændre standardindstillingerne under brygning som følger. ÿ

Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør ikonet for indstillinger. ÿ Drej

drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen. ÿ Drej

drejeknappen over på den ønskede drik (fx espresso) og tryk på knappen. ÿ Drej

drejeknappen over på "live programmering". ÿ Placer en

kop under kaffeudløbet (fig. 5). ÿ Tryk på

drejeknappen for at ændre standardindstillingerne.

### Cappuccino, Caffè Latte og Latte

**Macchiato:** Displayet viser "Vælg

kaffestyrke". ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for stærkere)

ÿ Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser "Vælg aromaprofil".

ÿ Drej drejeknappen for at vælge aromaprofil (se 3.3. for information om aromaprofilerne). ÿ Tryk

på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser "Vent venligst". Maskinen varmer op og brygningen vil starte.

### Latte Macchiato, Varm mælk og

**mælkeskum:** Mælken varmes først.

Displayet viser "Stop mælk?"

ÿ Tryk drejeknappen, når den ønskede mængde på mælk er opnået.

### Alle drikke med mælk:

Mælkeskum tilberedes som det næste.

Displayet viser "Stop mælkeskum?" ÿ

Tryk drejeknappen, når den ønskede mængde på mælkeskum er opnået.

### Cappuccino, Caffè Latte og Latte Macchiato:

Til sidst brygges kaffen.

Displayet viser "Stop kaffe?"

ÿ Tryk på drejeknappen, når den ønskede mængde kaffe er opnået.

Standardindstillingen på den valgte kaffedrik (fx latte macchiato) er nu blevet ændret og gemt. Dis

playet viser "Kaffeopskrift gemt" for et kort øjeblik og vil derefter vende tilbage til menuen.

#### 4.3.2. Manuel programmering

Du kan også ændre og gemme standardindstillingerne manuelt.

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet.

ÿ Drej drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen.

ÿ Vælg den ønskede drik (fx Latte macchiato) og tryk på drejeknappen.

**Vælg kaffestyrke** (Cappuccino, Caffè Latte og Latte Macchiato)

ÿ Drej drejeknappen over på "Styrke" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen for at vælge den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for stærkere). Tryk for at bekræfte valget.

**Vælg aromaprofil** (Cappuccino, Caffè Latte og Latte Macchiato)


ÿ Drej drejeknappen over på "Aroma" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede aromaprofil (se 3.3.). Tryk for at bekræfte valget.

**Vælg rækkefølge på mælk kontra kaffe** (Cappuccino og Caffè Latte)

ÿ Drej drejeknappen over på "Forberedelse" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på din foretrukne indstilling. Ved MÆLK ÿ KAFFE tilberedes mælken først efterfulgt af kaffe. Ved KAFFE ÿ MÆLK tilberedes kaffen først efterfulgt af mælk. Ved MÆLK + KAFFE tilberedes begge på samme tid.

 **Tip: Prøv dig frem for at finde din indstilling indstilling.**

ÿ Tryk på drejeknappen for at bekræfte indstillingen.

**Vælg kaffemængde** (Cappuccino, Caffè Latte og Latte Macchiato)

ÿ Drej drejeknappen ned på "Kaffemængde" og tryk på knappen.

ÿ Drej på drejeknappen for at vælge den ønskede kaffemængde (fra 20 til 240ml) og tryk på knappen.

**Vælg mælkemængde** (Caffè Latte, Latte Macchiato, varm mælk og varm mælk)

ÿ Drej drejeknappen ned på "Mælk mængde" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede mælkemængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

**Vælg skummængde** (Cappuccino, Latte Macchiato, Mælkeskum)

ÿ Drej drejeknappen ned på "Skum mængde" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede mælkemængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

**Vælg total mængde** (alle drikke med mælk)

 **Bemærk: ved at ændre denne indstilling, vil alle tidligere indstillinger justere tilsvarende. På denne måde opretholdes mellem mælk, kaffe og skum forhold den totale mængde ændres.**

ÿ Drej drejeknappen ned på "Total mængde" og tryk på knappen

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede totale mængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

**Vælg temperatur (Hvis "Temperatur" er sat til "Individuel" se 3.4.)**

ÿ Drej drejeknappen over på "Temp. kaffe" og tryk på knappen.

ÿ Drej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maksimum) og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på "Temp. mælk" og tryk på knappen.

ÿ TuDrej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maksimum) og tryk på knappen.

ÿ For at forlade indstillingerne drejes drejeknappen over til "Exit". Tryk på knappen eller berør skærmen.

#### 4.4. Tilpasning af standardindstillinger for varmt vand

Fabriksindstillingerne er 150ml.

Displayet viser "150ml".

ÿ Placer en kop under kaffeudløbet (fig. 5).

Drej drejeknappen over på "Varmt vand" og tryk på knappen eller berør symbolet for varmt vand. ÿ Tryk på drejeknappen eller berør "START".

Kopbelysningen tændes. Maskinen tilbereder nu varmt vand i forhold til standardindstillingerne.

Standardindstillingerne kan ændres på to måder:

##### 4.4.1. Live Programmering

Du kan ændre standardindstillingerne under brygning som følger.

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ

Drej drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen. ÿ Drej

drejeknappen over på "Varmt vand" og tryk på knappen. ÿ Drej

drejeknappen over på "Programmering". ÿ Tryk på

drejeknappen for at ændre standardindstillingerne.

Displayet viser "Vent venligst". Maskinen opvarmes og brygningen vil starte.

Displayet viser "Stop varmt vand?".

ÿ Tryk på højre drejeknap, når den ønskede mængde vand er opnået.

Standardindstillingen på er nu blevet ændret og gemt. Displayet viser "Opskrift gemt" for et kort øjeblik og vil derefter vende tilbage til menuen.

##### 4.4.2. Manuel programmering

Du kan også ændre standardindstillingerne manuelt

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ

Drej drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen. ÿ Drej

drejeknappen over på "Varmt vand" og tryk på knappen.

#### **Vælg**

**vandmængde** ÿ Drej drejeknappen over på "Vandmængde" og tryk

på knappen. ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede vandmængde (50-500ml). Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

#### **Vælg temperatur (Hvis "Temperatur" er sat til "Individuel"**

**se 3.4.)** ÿ Drej drejeknappen over på "Temperatur vand" og tryk på

knappen. ÿ Drej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maksimum) og tryk på knappen.

ÿ For at forlade indstillingerne drejes drejeknappen over til "Exit". Tryk på knappen eller berør skærmen.

#### 4.5. "Min kaffe" - lav dine egne kaffeopskrifter

Maskinen kan gemme op til 20 forskellige personlige drikke.

Fra fabrikken er der gemt en "Min kaffe". 120 ml, medium styrke, aromaprofil "Dynamis", en kop.

Displayet viser "120ml ooo l".

Du kan ændre standardindstillingerne manuelt som følger.

ÿ Drej drejeknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør ikonet.

ÿ Drej drejeknappen over på "Kaffeopskrifter" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på "Min kaffe" og tryk på knappen.

Du kan nu ændre en eksisterende opskrift eller lave en ny.

#### 4.5.1. Tilpas opskrift

ÿ Drej drejeknappen over på "Ændre" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på den opskrift, du ønsker at ændre. Fra fabrikken findes en opskrift under "Min kaffe". Tryk på drejeknappen.

Under menuen "Ændre opskrift" følges punkt 4.2. til 4.4.

Under menuen "Vælg drik" kan du ændre den valgte drik og opskrift, som beskrevet i 4.2. til 4.4.

Punktet "Ændre navn" gør det muligt at gemme hver opskrift under et specifikt navn. ÿ Drej

drejeknappen over på bogstavet eller symbolet efter dit ønske. Tryk på drejeknappen for at vælge bogstavet eller symbolet.

ÿ Gentag indtil kaffeopskriftens navn er færdigt.

ÿ Drej drejeknappen over på "Vælg ikon" (tredje sidste ikon på sidste linje) for at give din kaffeopskrift et ikon til displayet, og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på det ønskede ikon og tryk for at bekræfte. ÿ Drej

drejeknappen over på "Bekræft navn" og tryk på knappen.

Ved at trykke "Slet" fjernes opskriften.

#### 4.5.2. Lav en opskrift

Drej drejeknappen ned på "Tilsæt" og tryk på knappen.

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede grundopskrift og tryk på den.

Maskinen anvender standardindstillingerne på den valgte drik.

Følg 4.2. til 4.5. for at ændre opskriften på den valgte drik. Gem den under det ønskede navn, som beskrevet i 4.5.1.

#### 4.6. Juster formalingsgraden

**⚠ OBS: Juster kun formalingsgraden, når kværnen kører.**

Du kan ændre formalingsgraden afhængig af de valgte kaffebønner. Vi anbefaler at formalingsgraden er sat til medium.

disse trin, for at ændre formalingsgraden:

ÿ Åbn servicedøren på maskinens højre side (fig. 1/L).

Formalingsgraden justeres ved hjælp af knappen øverst til højre (fig. 9).

ÿ Placer en kop under kaffeudløbet

ÿ Drej drejeknappen over på "Espresso" og tryk på knappen.

ÿ **Mens kværnen kører, juster formalingsgraden ved at flytte på knappen (fig. 9).**

Jo mindre prik, jo finere males kaffen. Vær opmærksom på: -

En lysristet kaffe behøver en finere formalingsgrad (knappen flyttes mod venstre).

- En mørkristet behøver kaffe en mørkere formalingsgrad (knappen flyttes mod højre).

**👍 Tip: Juster formalingsgraden efter din personlige smag.**

ÿ Luk servicedøren ved forsigtigt at sætte dørens tapper ind i hullerne på maskinen. Sørg for, at døren lukkes helt til.

#### 4.7. Anvendelse af malet kaffe (fx koffeinfri kaffe)

ÿ Åbn låget til skakten til malet kaffe (fig. 1/M).

Displayet viser "Tilføj malet kaffe".

ÿ Hæld en skefuld malet kaffe i og luk låget. Displayet viser "Malet kaffe klar".



ÿ Placer en kop under kaffeudløbet (fig. 5).

ÿ Drej drejeknappen over på den ønskede drik eller berør ikonet.

ÿ Tryk på drejeknappen eller berør START for at starte brygningen.

**i** **OBS: Har du ved en fejl startet brygningen, kan du altid ændre mængden under brygningen.**

ÿ ml blinker, drejes drejeknappen over på den ønskede mængde.

ÿ Tryk på drejeknappen, hvis du ønsker at stoppe processen.

**i** **OBS: Hvis du ved en fejl har åbnet låget til skakten til malet kaffe, eller ikke trykkede på drejeknappen efter at have hældt malet kaffe i, vil maskinen automatisk starte en skylning, når låget lukkes (fig. 1/E). Maskinen vil være klar til brug igen.**

**!** **OBS: Skakten til malet kaffe er ikke til opbevaring - derfor kun en skefuld kaffe i, når funktionen skal bruges. Anvend kun friskmalet eller vacuumpakket kaffe. Anvend ikke instant kaffe!**

## 5. Rengøring og vedligeholdelse

Din Nivona maskine vil bede om rengøring- og vedligeholdelsesprogrammer (fx "Opsummer sky lles").

Advarselne vises i displayet.

ÿ Hvis en rengøring- eller vedligeholdelsesknappen vises, drejes drejet på „ÿ“. Tryk på knappen eller berør symbolet.

Maskinen vil påbegynde det nødvendige program og displayet vil guide dig igennem og fortælle, hvis du skal gøre noget.

ÿ Følg instruktionerne i displayet. Er du i tvivl, så tjek punkt 5.1. til 5.9.

### 5.1. Skyl mælkesystemet

**!** **Bemærk: Afbryd ikke programmet, når det kører!**

Vi anbefaler, at du skal mælkesystemet hver gang, du har anvendt mælk, og hver gang displayet skriver "Opsummer skylles".

ÿ Drej drejeknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen eller berør symbolet.

ÿ Drej drejeknappen over på "Opsummer skylles" og tryk på knappen.

Displayet viser "Slange på tud".

ÿ Sæt slangen fast i mælkesummeren (fig. 7).

ÿ Sæt slanged fast i drypbakken (fig. 10).

ÿ Stil en beholder (ca. 0,5 L) under kaffeudløbet.

ÿ Tryk på drejeknappen eller tryk på "Fortsæt" på skærmen.

Displayet viser "Opsummer skylles". Maskinen påbegynder nu skylningen. Når processen er afsløret, er maskinen klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

### 5.2. Skylning af systemet

Maskinen vil til tider have brug for at blive skyllet. Gør som følger:

ÿ Drej drejeknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen eller berør symbolet.

ÿ Drej drejeknappen over på "Skyl system" og tryk på knappen.

Displayet viser "System skylles".

Når processen er afsluttet, vil maskinens varme op og herefter være klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

### 5.3. Rengøring af mælkesummer

**!** **OBS: Afbryd ikke programmet, når det kører!**

**i** **Bemærk: Displayet viser "Rengør opsummer", når det er nødvendigt.**

Fortsæt som følger:

ÿ Drej drejeknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ Drej drejeknappen over på "Rengør opsummer" og tryk på knappen.

Displayet viser skiftevis "Tøm bakker" og "Fyld vandtank". ÿ

Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O) og tøm begge. ÿ Fyld vandtanken, hvis dette er nødvendigt. Sæt vandtanken i først efterfulgt af drypbakke og grumsbeholder.

Displayet viser "Tilslut slange og tilsæt mælkerens"

ÿ Sæt slangen fast i mælkesummeren (fig. 7). ÿ Hæld mælkerens og vand i en beholder (ca. 0,3 L). blandingsforholdet på produktet. ÿ Placer mælkeslangens anden ende i blandingen. ÿ Stil en beholder (ca. 0,5 L) under kaffeudløbet. ÿ Tryk på drejeknappen eller tryk på "Fortsæt" på skærmen.

Displayet viser "Rengør opsummer". ÿ

Tryk på drejeknappen eller berør "Start".

Rengøringsprocessen er begyndt. Displayet viser "Opsummer rengøres. Fjern ikke slangen".

Efter et kort øjeblik viser displayet "Slange på tud".

ÿ Tilsut mælkeslangen til mælkesystemet (fig. 7) og drypbakken (fig. 10). ÿ Tryk på drejeknappen eller tryk på "Fortsæt" på skærmen.

Displayet viser "Opsummer rengøres. Fjern ikke slangen".

Når rengøringsprogrammet er færdigt, opvarmes maskinen og er herefter klar til brug. ÿ Tøm drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O) og indsæt dem igen.

Displayet viser hovedmenuen.

#### 5.4. System rengøring

**ⓘ Bemærk: Hvis maskinen har brugt til rengøring, vil displayet vise "Rengør system". Du kan stadig brygge kaffe, men det anbefales at foretage en rengøring hurtigst muligt.**

**⚠ OBS: Afbryd ikke rengøringsprogrammet. Tilføj en rengøringsstabelt, når maskinen beder om det.**

ÿ Drej drejeknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ Drej drejeknappen over på "Rengør system" og tryk på knappen.

Displayet viser skiftevis "Tøm bakker" og "Fyld vandtank". ÿ

Fyld vandtanken med friskt vand og sæt den tilbage i maskinen. ÿ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O) og tøm begge.

Displayet viser "Fjern bryggeenheden og skyl den under rent vand". ÿ

Åbn servicedøren til højre på maskinen (fig. 1/L). ÿ Fjern bryggeenheden ved at trykke den røde knap op og drej på håndtaget til det klikker på plads (fig. 12)

ÿ Fjern forsigtigt bryggeenheden. ÿ

Rengør bryggeenheden under rindende vand.

Displayet viser "Tablet i bryggeenheden".

ÿ Læg en rensetablet i bryggeenheden (se displayet).

Displayet viser "Indsæt bryggeenhed". ÿ

Indsæt bryggeenheder ved at låse den på plads ved hjælp af den røde knap og håndtaget. ÿ Luk servicedøren. ÿ Stil en

stor beholder (mindst 0,5L) under kaffeudløbet (fig. 1/E).

Displayet viser "Start rengøring". ÿ

Tryk på drejeknappen eller berør "Start" på skærmen.

Rengøringsprogrammet starter. Displayet viser "System rengøres". Det automatiske program tager ca. 10 minutter.

**i Bemærk: Følg instruktionerne, hvis der vises en besked i displayet under rengøring. Maskinen vil nu fortsætte rengøringen.**

Displayet viser "Tøm bakker", når rengøringen er færdig.

ÿ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O). Tøm og rengør begge. ÿ Fyld vandtanken, hvis dette er nødvendigt.

Maskinen foretager en skylning, opvarmer og er nu klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

## 5.5. Afkalkning

Hvis maskinen har brugt til en afkalkning, vil displayet vise "Afkalk system".

Du kan altid starte afkalkningsprogrammet manuelt.

**! OBS: Sørg for at følge alle trin, som beskrevet. Du kan stadig brygge kaffe, men det anbefales at foretage en afkalkning hurtigst muligt.**

**! OBS: Afbryd ikke afkalkningsprogrammet. Brug aldrig eddike eller eddike-baserede afkalkningsmidler, kun afkalkning, der anbefales til automatiske espressomaskiner.**

**! OBS: Før afkalkningsprogrammet starter fjernes kalkfilteret fra vandtanken.**

ÿ Drej drejeknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen eller berør symbolet. ÿ Drej drejeknappen over på "Afkalk system" og tryk på knappen.

Displayet viser "Tøm bakker". ÿ

Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O) og tøm begge. ÿ Sæt bakkerne på plads igen.

Displayet viser "Fjern vandtank".

ÿ Fjern vandtanken.

Displayet viser skiftevis "Fyld vandtanken til 0,7L mærket" og "Tilsæt afkalker og indsæt tank".

ÿ Fjern kalkfilteret. Fyld vandtanken op til 0,7L mærket med friskt vand og sæt vandtanken i maskinen.

**! OBS: Hæld altid vand op til 0,7L mærket før afkalkningsmidlet. Aldrig omvendt! Følg producentens vejledning om afkalkningsmidlet.**

ÿ Tilføj afkalkningsmiddel.

Displayet viser "Slange på tud".

ÿ Sæt slangen fast i mælkesummeren (fig. 7). ÿ Sæt

slanged fast i drypbakken (fig. 10). ÿ Tryk på drejeknappen eller tryk på "Fortsæt" på skærmen.

Displayet viser "Start afkalkning".

ÿ Stil en beholder (ca. 0,5 L) under udløbet. (fig. 1/E). ÿ Tryk på drejeknappen eller tryk på "Start" på skærmen.

Afkalkningsprogrammet starter. Displayet viser "Systemet afkalkes, fjern ikke slange". Afkalkningsprogrammet er automatisk og tager ca. 30 minutter. Afkalkningsmidlet transporteres rundt i systemet i intervaller.

Når afkalkningsprogrammet er færdigt, viser displayet "Tøm bakker". ÿ

Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O) og tøm begge. ÿ Indsæt

drypbakke og grumsbeholder. ÿ Fjern

vandtanken og skyl den med friskt vand. ÿ Indsæt filter i vandtanken.

ÿ Fyld vandtanken med frisk vand og sæt den tilbage i maskinen.

Displayet viser "Slange på tud".

ÿ Sæt slangen fast i mælkesummeren (fig. 7).

ÿ Sæt slanged fast i drypbakken (fig. 10).

ÿ Stil en beholder (ca. 0,5 L) under udløbet.

ÿ Tryk på drejeknappen eller tryk på "Fortsæt" på skærmen.

Displayet viser "Skyl venligst".

ÿ Tryk på drejeknappen for at starte skyllingen eller berør "Start" på skærmen.

Displayet viser "System skylles, fjern ikke slangen". Det automatiske rengøringsprogram varer ca. 3 minutter. Når programmet er færdigt, viser displayet "Tøm bakker".

ÿ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O). Tøm og rengør begge.

Maskinen varmere op og er nu klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

**⚠ OBS: Fjern enhver rest af afkalkningsmidlet på maskinen med en fugtig klud.**

## 5.6. Regelmæssig manuel rengøring

**⚠ OBS: Nedsænk aldrig maskinen i vand. Brug ikke slibende rengøringsmidler.**

ÿ Brug kun en blød, fugtig klud uden rengøringsmiddel til rengøring af kabinettet indvendigt og udvendigt.

**i Bemærk: Før at rengøre displayet, når maskinen er tændt, bør displayet låses. Dette gøres ved at vælge "Vedligeholdelse", "Display vedligeholdelse". Tryk på drejeknappen for at låse, og tryk igen for at låse op.**

ÿ Tøm drypbakke (fig. 1/N) og grumsbeholder (fig. 1/O) så snart dette indikeres på displayet. (Kun når maskinen er tændt!).

**i OBS: Efter rengøring af drypbakken er det vigtigt, at begge metalkontakter i ender er rene og tørre! Brug en mild opvaskesæbe engang i mellem.**

ÿ Vandtanken bør skylles med rent vand dagligt og fyldes med frisk vand.

**i Bemærk: Indtørret mælk er svært at fjerne.**

ÿ Rengør derfor mælkesummeren, udløbet og slangen regelmæssigt.

**i Fra tid til anden bør mælkesummeren demonteres og rengøres grundigt under rindende vand. (Med regelmæssige intervaller og gerne hver gang, maskinen skal ikke anvendes i en periode).**

ÿ Fjern kaffe- og mælkeudløbets panel (fig. 1/P).

ÿ Træk mælkesummeren ned og ud (fig. 11) og skil det ad (fig. 1/R).

ÿ Rengør alle komponenterne (fig. 1/R) grundigt og samlet mælkesummeren igen.

ÿ Sæt mælkesummeren på plads (fig. 11).

ÿ Sæt panelet tilbage på kaffeudløbet (fig. 1/P).

**i Tip: Maskinen er udstyret med hjul (fig. 1 / Q), som gør det let for grave, at rengøre fladen under maskinen.**

## 5.7. Rengøring af bryggeenheden

**⚠ OBS: Fjern kun bryggeenheder, når maskinen er slukket.**

**⚠ OBS: Rengør bryggeenheder efter hver rengøring af maskinen, og mindst en gang om måneden.**

Bryggeenheden kan tages ud og rengøres under rindende koldt vand. Brug aldrig opvaskemiddel eller lignende, kun rent, koldt vand! Af hygiejniske årsager anbefales det, at bryggeenheder tages ud og rengøres, hver gang der er kørt et rengøringsprogram.

ÿ Åbn servicedøren på maskinens højre side (fig. 1/L).

ÿ Fjern bryggeenheden ved at trykke på den røde knap og dreje håndtaget til venstre indtil det klik ker på plads (fig. 12).

ÿ Tag forsigtigt bryggeenheder ud ved hjælp af håndtaget.

ÿ Rengør bryggeenheden under rindende koldt vand og lad den tørre. ÿ Indsæt bryggeenheden igen og lås den ved at trykke den røde knap ned og dreje håndtaget til højre.

ÿ Luk servicedøren ved forsigtigt at sætte dørens tapper ind i hullerne på maskinen. Sørg for, at døren lukkes helt til.

### 5.8. Udskiftning af filter Efter

50L vand er filteret opbrugt og kan ikke filtrere mere vand. Displayet viser "Skift filter".

Du kan stadig brygge kaffe, men det anbefales, at filteret skifter med det samme. ÿ Drej

drejknappen over på "Indstillinger" og tryk på knappen eller berør skærmen. ÿ Drej drejknappen

over på "Filter" og tryk på knappen. ÿ Drej drejknappen over på

"Indsæt filter? Ja", så maskinen genkender det nye filter. ÿ Tøm vandtanken (fig. 1/F og 2) og skruffiltret ud ved hjælp af værktøjet til enden af måleskeen

(fig. 4).

ÿ Kasser det brugte filter. ÿ Tryk på drejknappen.

Displayet viser "Indsæt filter" eller "Filter indsæt", hvis filteret allerede er blevet udskiftet. ÿ Skru det nye filter i vandtanken ved hjælp af værktøjet til enden af måleskeen (fig. 4).

**⚠ OBS: Skru ikke filteret for hårdt hurtigt.**

ÿ Fyld vandtanken med friskt vand og sæt den i maskinen. ÿ Stil en

beholder (ca. 0,5L) under udløbet (fig. 1/E) og tryk på drejknappen eller tryk på "Fortsæt" på skærmen.

System skylles nu igennem. Displayet viser "Filter skylles".

ÿ Efter et kort øjeblik kommer der ikke mere vand ud af udløbet.

Maskinen varmer op og er igen klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

**⚠ OBS: Filteret skal skiftes efter maksimalt til måneder, hvis maskinen ikke anvendes regelmæssigt Displayet vil ikke vise dette. Brug drejknappen på toppen af filteret, for at indikere, hvilken måned filteret er sat i.**

### 5.9. Vedligeholdelses status

Maskinen viser, hvornår rengøring og afkalkning er nødvendigt.

ÿ Drej drejknappen over på "Vedligeholdelse" og tryk på knappen. ÿ Drej

drejknappen over på "Statusvedligeholdelse" og tryk på knappen.

Displayet viser:

"System rengøring"

"Rengør opsummer"

"Afkalkning"

"Filterskift"

De respektive barer vil vise, hvornår rengøring og afkalkning er nødvendigt. Jo længere mod højre baren er, jo tættere er maskinen på processerne.

ÿ Tryk på drejknappen for at afslutte "VEDLIGEHOLDELSESSTATUS".

**⚠ Bemærk: Rengør og afkalk regelmæssigt og minimum, når displayet viser advarsler for det.**

## 6. Systemmeddelelser

Meddelelse	Grund	Løsning
Fyld system	Fyld rørsystem Filter muligvis defekt	ÿ Tryk på drejeknappen ÿ Fjern eller skift filteret
Påfyld vand	Vandtanken er tom Vandtanken er fjernet eller monteret forkert	ÿ Fyld vandtank ÿ Indsæt vandtank korrekt (se 2.3.)
Påfyld bønner	Ikke flere bønner Bønner sidder fast	ÿ Påfyld bønner (se 2.3.) ÿ Rør i bønnerne med en ske ÿ Rengør bønnebeholderen med en klud
<b>Note: "Påfyld bønner" går først væk efter næste brygning!</b>		
Tøm bakker	Drypbakke og/eller grumsbeholder er fyldt Kontakterne er fugtige	ÿ Tøm drypbakke og/eller grumsbeholder ÿ Rengør og tør kontakter
Ingen bakker	Drypbakken mangler eller er sat forkert i Kontakterne er fugtige	ÿ Tøm drypbakke og/eller grumsbeholder ÿ Rengør og tør kontakter
Rengøring nødvendig	Systemet skal rengøres	ÿ Rengør systemet (Se 5.4.)
Afkalkning nødvendig	Systemet skal afkalkes	ÿ Afkalk systemet (Se 5.5.)
Skift filter	Filteret er opbrugt	ÿ Skift filteret (Se 5.8.)
Bryggeenhed mangler	Bryggeenhed sidder forkert	ÿ Sæt bryggeenheder korrekt i ved hjælp af håndtaget (Se 5.7.)

## 7. Problemløsning

Meddelelse	Grund	Løsning
Ingen varm vand eller fugtig	Blokeret opsummer (fig. 11) ÷ Adskil og rengør mælkes kummeren (fig. 11)	
Ikke nok mælk/mælkeskum	Systemet er tilkalket Uegnet mælk Opsummer tilstoppet (fig. 11) ÷ Adskil og rengør mælkes kummeren (fig. 11)	÷ Afkalk maskinen (Se 5.5.) ÷ Brug kold mælk
Kaffen drypper kun ud	Systemet er tilkalket Formalingsgraden er for fin ÷ Sæt formalingsgraden gro vere (Se 4.6.)  Malet kaffe er for fint	÷ Afkalk maskinen (Se 5.5.)  ÷ Vælg en grovere malet kaffe
Ingen "crema" på kaffen	Systemet er tilkalket Uegnede kaffebønner Kaffebønnerne er for gamle ÷ Påfyld friske kaffebønner	÷ Afkalk maskinen (Se 5.5.) ÷ Skift kaffebønner
Høje lyde fra kværnen	Formalingsgraden er ikke tilpasset bønnetypen Fremmedlegeme i kværnen ÷ Kontakt service. Formalet kaffe kan stadig anvendes	÷ Juster formalingsgraden (Se 4.6.)
Displayet viser fejl 8	Bryggeenhed sidder forkert ÷ Fjern og rengør bryggeenhed (Se 5.7.)	

## 8. Reservedele / tilbehør

### **Ekstra bønnebeholder NIZB 410:**

Øger beholderens kapacitet fra 600g til 1000g.

<https://www.rigtigkaffe.dk/nivona-tilbehor/9282-nivona-bonnebeholder-stor.html>

### **Kalkfilter NIRF 700:**

Filter til filtrering af vand.

<http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/747-nivona-claris-kalkfilter.html>

### **Rensepiller NIRT 701:**

Til rengøring af systemet.

<http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/748-nivona-rensепiller.html>

### **Afkalkning 500 ml NIRK 703:**

Flydende afkalkningsmiddel.

<http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/745-nivona-500ml-afkalkning.html>

### **Rensemiddel til mælkesystem NICC 705:**

Til rengøring af opsummer.

<http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/746-nivona-cappuccino-cleaner.html>

### **Mælkekøler NICO100:**

Praktisk køleskab med plads til 1 liter mælk.

<https://www.rigtigkaffe.dk/nivona-tilbehor/9723-nivona-cooler-1l.html>

### **Nivona**

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 90

D-90449 Nürnberg

[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

© 2016 af NIVONA

### **Eneste officielle danske forhandler**

Rigtig Kaffe A/S

Godthåbsvej 70

8660 Skanderborg

[www.rigtigkaffe.dk](http://www.rigtigkaffe.dk)



